




APLICAȚIA MYT – COMENZI DE LA DISTANȚĂ CUM SE UTILIZEAZĂ CONTROLUL CLIMATIZĂRII PENTRU YARIS CROSS & AYGO X




CONTROLUL CLIMATIZĂRII

MODELE ACCEPTATE

Acest tip de Control al climatizării va fi disponibil la Yaris Cross & Aygo X.




CONTROLUL CLIMATIZĂRII



ACCESARE

Utilizatorul atinge butonul de Control al climatizării.



PASUL 1


Utilizatorul selectează durata de funcționare a climatizării.



CONTROLUL CLIMATIZĂRII


PASUL 2

Utilizatorului i se prezintă Informațiile de avertizare (inclusiv nota legală) privind efectele activării Controlului climatizării.



PASUL 3

Aplicația trimite o solicitare de activare a Controlului climatizării în mașina utilizatorului.




CONTROLUL CLIMATIZĂRII

PASUL 4

Controlul climatizării a fost inițiat cu succes.


Durata preconizată pentru inițierea climatizării este de 10-30 de secunde.



PASUL 5

În timp ce este activă funcția de Control al climatizării, utilizatorul poate vedea cât a mai rămas din timpul prestabilit.

Controlul climatizării va utiliza valorile cele mai recente setate de utilizator în mașină (inclusiv încălzire, valoarea temperaturii și radio). Dacă nu a fost setată nicio valoare (prima oară când se utilizează Climatizarea), Climatizarea va fi setată pe 22°C.



VĂ CONECTAȚI ȘI VĂ BUCURAȚI DE VIAȚĂ

MyT | Connected
Services

Serviciile de conectivitate se îmbunătățesc permanent, prin urmare imaginile și ecranele din aplicație din acest ghid pot fi diferite față de cele din aplicația MyT.

