



# APLICAȚIA MYT - COMENZI DE LA DISTANȚĂ


## CUM SE FOLOSEȘTE CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII PENTRU RAV4 PLUG-IN HYBRID ȘI TOYOTA bZ4X




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII

## MODELE ACCEPTATE

Acum tip de control al climatizării este disponibil la RAV4 Plug-in Hybrid și va fi disponibil la Toyota bZ4X.




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII



## ACCESARE

Utilizatorul atinge butonul de Control al climatizării.




## PASUL 1

Utilizatorul accesează funcția de Control al climatizării, de unde poate seta temperatura dorită și poate activa modulele de încălzire/dezghețare, în funcție de disponibilitatea pentru fiecare model de mașină și pentru fiecare pachet de echipare.



# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII



## PASUL 2

Utilizatorul este informat cu privire la securitatea și legalitatea funcției. Această fereastră este afișată întotdeauna înainte de activarea Controlului climatizării, dacă utilizatorul nu bifează butonul „Nu mai arăta acest mesaj”.




## PASUL 3

Este inițiată cererea de activare a Controlului climatizării.




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII



## PASUL 4

Utilizatorul este informat cu privire la activarea cu succes a serviciului.

Durata preconizată pentru inițierea climatizării este de **10-30** de secunde.



## PASUL 5

Cât timp este activă funcția de Control al climatizării, utilizatorul poate verifica următoarele detalii:

- Marca temporală a momentului când au fost reîmprospătate datele cel mai recent
- Temperatura setată
- Timpul aproximativ rămas
- Modulele de încălzire/dezghețare activate

Cât timp este activă funcția de Control al climatizării, pictograma de pe ecranul secțiunii Mașină va fi animată.





# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII

## CUM SE PROGRAMREAZĂ




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII - PROGRAM



## ACCESARE


utilizatorul poate accesa Programarea pe ecranul de Control al climatizării în timp ce Controlul climatizării este activ (ecranul din dreapta) și în timp ce este inactiv.



Butonul de programare când funcția de Control al climatizării este activă.




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII - PROGRAM



## PASUL 1

Utilizatorul poate vizualiza lista de programe și rezumatul programului. Fiecare program poate fi dezactivat din listă folosind butonul de comutare. Pot fi salvate până la 10 programe.




## PASUL 2

Există două tipuri de Programe:  
Program unic




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII - PROGRAM



## PASUL 3

Repetare: utilizatorul poate selecta mai multe zile dintr-o săptămână




## PASUL 4

După salvarea programului, acesta va deveni vizibil în Lista de programe.




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII - PROGRAM



## EDITAREA UNUI PROGRAM

Utilizatorul poate edita programul atingând linia corespunzătoare acestuia




## ȘTERGEREA UNUI PROGRAM

Ștergeți programul glisând spre stânga (sau în timpul editării)




# CONTROLUL EXTINS AL CLIMATIZĂRII - PROGRAM



## ÎNTRERUPERAȚIA UNUI PROGRAM

Întrerupeți un program (folosind butonul de comutare)



Programele întrerupte vor apărea cu gri în Lista de programe



VĂ CONECTAȚI ȘI  
VĂ BUCURAȚI DE VIAȚĂ



Serviciile de conectivitate se îmbunătățesc permanent, prin urmare imaginile și ecranele din aplicație din acest ghid pot fi diferite față de cele din aplicația MyT.

